

Sealflex

REVÊTEMENT ÉLASTOMÉRIQUE POUR TOITURES



APPLICATION SUR MEMBRANE EPDM DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Il est nécessaire d'effectuer une bonne préparation de surface pour permettre une bonne adhérence du produit. Un excellent nettoyage est la clé du succès dans la remise à neuf de votre VR. Il est important de respecter chacune des étapes.

RÉPARATION DES JOINTS ENDOMMAGÉS

Les réparations doivent être faites dans les jours précédents pour un séchage complet du produit de réparation. Nous vous conseillons d'utiliser le Ciment Plastique Élastomère de Condor.

Lire l'étiquette du produit pour les instructions.



APPLICATION DU SEALFLEX

Le jour de l'application, il est nécessaire de commencer le travail tôt pour être en mesure de nettoyer la surface et d'appliquer 2 couches de Sealflex dans la même journée. Plus l'automne approche, plus les épisodes de rosée débutent rapidement en soirée. Il est important de bien planifier l'exécution des travaux. Il ne faut pas entreprendre des travaux si des averses sont prévues. La température doit être supérieure à 10°C (50°F) durant le jour et durant la nuit. Une application en plein soleil et sur des surfaces chaudes sont à éviter.

NETTOYAGE DE LA SURFACE

- 1) Balayer toute la surface pour enlever les résidus plus grossiers.
- 2) Nettoyer la surface avec une laveuse à pression pour enlever toutes traces de moisissures, de mousses organiques, de taches tenaces, de résidus d'arbres, etc...
- 3) Nettoyer la surface avec un produit nettoyant puissant (exemple: T.S.P) pour enlever toute poussière et résidu graisseux. Suivre les instructions du fabricant.
- 4) Rincer à fond avec de l'eau afin d'enlever toute trace du produit nettoyant.
- 5) Laisser sécher complètement toute la surface. Il ne doit plus rester d'eau.

APPLICATION

Le produit ne nécessite aucune dilution. Bien brasser le produit avant l'application et toujours bien refermer le contenant entre chaque utilisation. Effectuer un essai sur une petite portion afin de vérifier si le produit convient. Pour assurer une bonne imperméabilisation, nous recommandons d'appliquer deux couches.

Le Sealflex s'applique au pinceau ou au rouleau. Selon le moyen d'application choisi, certaines précautions sont nécessaires pour les surfaces qui ne doivent pas être peintes (ventilation, air climatisé, auvent).



- 1) Appliquer une première couche mince toujours dans le même sens (de nord au sud).
- 2) Allouer un temps de séchage suffisant avant l'application de la deuxième couche. Évidemment, le temps de séchage varie selon la méthode d'application, la température, l'humidité relative et l'épaisseur appliquée. En moyenne, il faut attendre entre 2 à 3 heures avant l'application de la seconde couche.
- 3) Appliquer une deuxième couche perpendiculaire à la première couche et toujours dans le même sens (d'ouest à l'est).
- 4) Protéger la surface si le séchage n'est pas complet avant la tombée de la rosée et si des averses risquent de survenir.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils peuvent être nettoyés à l'eau lorsque le produit n'est pas séché.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans un endroit tempéré à l'abri du gel.



Nous recommandons d'appliquer le scellant CR2030 (Enduit à toitures transparent). Cela réduira l'entretien et offrira une protection de longue durée contre les mauvaises conditions climatiques et prolongera la vie utile de votre toiture.